



För avkalkaning av ångenheten

1-Peta ut med ett smalt verktyg vita ångröret från kromade plåtens vänstra hörn.

2-Skruva lös stoppskruven från ångröret med ett 2.5 mm sexkant nyckel.

3- Dammsug ångröret så att alla grus som sitter långt inne i röret kommer ut

4-Sätt igång maskinen så att all rester av damm och grus trycks ut med ångtrycket.

5-Skruva tillbaka stoppskruven och sätta tillbaka ångröret .

